

Actualización de software Vision


Última versión lanzada: 1.15M

Atención, la actualización del software solo se puede realizar desde una computadora compatible con Microsoft Windows.

Descargue la última versión del software: **115M.rar** (se necesita uno de los siguientes programas para descomprimir el archivo: Winzip, 7-Zip, WinRAR)

Se necesita solamente una memoria USB (posiblemente formateada para evitar cualquier tipo de conflicto) y siga las instrucciones a continuación:

1. Verifique la versión del software en su horno a través del panel de control. (**Configuraciones> Información> FW Display Line 1**).
2. Si la versión de su software es menor que la versión actualizada, descargue el archivo Zip "115M.rar" que encontrará en la parte superior de esta página.
3. Una vez que se haya descargado el archivo Zip, descomprímalo, luego copie todos los archivos extraídos en una llave USB (tamaño máximo 16 GB, formateado en FAT32).

 loading	24/01/2020 09:44	File PNG	21 KB
 md5	24/01/2020 10:59	File	1 KB
 md5_error	05/08/2018 21:58	File PNG	61 KB
 mnbtlldr	12/09/2018 16:51	File	1 KB
 upgrade	24/01/2020 10:59	WinRAR archive	107.781 KB
 worker	02/08/2018 14:35	File	2 KB

4. Inserte la llave en la puerta USB de la unidad de control VISION (con el horno encendido, incluso en la pantalla negra).
5. Lea las instrucciones en la pantalla de VISION que le avisarán cuando sea el momento de retirar la memoria USB.
6. Espere alrededor de 1 minuto para que la tarjeta le dé el botón de encendido de color (significa que la actualización fue exitosa y que puede encender el horno). Verifique en la página **Configuración> Información> Línea de visualización FW 1** que el software que se muestra es 1.15M

Actualizar el software del teclado Vision

Última versión lanzada: Keyboard 1.15

Atención, la actualización del software solo se puede realizar desde una computadora compatible con Microsoft Windows.

Descargue la última versión del software del teclado: **Keyboard1.15.rar** (se necesita uno de los siguientes programas para descomprimir el archivo: Winzip, 7-Zip, WinRAR)

Se necesita solamente una memoria USB (posiblemente formateada para evitar cualquier tipo de conflicto) y siga las instrucciones a continuación:

1. Una vez que se haya descargado el archivo Zip, descomprímalo, luego copie todos los archivos extraídos en una llave USB (tamaño máximo 16 GB, formateado en FAT32).

kpd_update	30/01/2020 14:38	Cartella di file	
loading_fw	29/01/2020 16:39	File PNG	16 KB
mnbtldr	25/07/2019 15:18	File	2 KB
README	13/06/2017 07:34	Documento di testo	1 KB
update_completed	15/07/2019 17:09	File PNG	18 KB

2. Inserte la llave en la puerta USB de la unidad de control VISION (con el horno alimentado)

3. Aparecerá el ícono de actualización, la instalación tendrá éxito cuando aparezca el aviso en la pantalla

4. En este punto, espere el reboot del horno, luego retire la llave USB.

5. Espere alrededor de 1 minuto para que la tarjeta le dé el botón de encendido de color (significa que la actualización se realizó correctamente y que puede encender el horno). Verifique en la página **Configuración > Información > Línea de visualización FW 5** que el software que se muestra es 1.15.

Si no se completa el procedimiento, apague el horno, retire la memoria USB y vuelva a encenderlo, verifique **Configuración > Información > Línea de pantalla FW 5** para la versión configurada, repita la operación de actualización desde el punto 2.

